

المحتويات

رقم الصفحة	عنوان التدريب	التدريب
٦	استخدام جهاز قياس الملتيميتر	الأول
١٤	وحدة التغذية الكهربائية	الثاني
٢٥	تنصيب لوحة النظام والمعالج والذواكر	الثالث
٤٠	إعدادات برنامج BIOS Setup	الرابع
٥٦	نواقل النظام وبطاقات الامتداد	الخامس
٦٧	تحديد مشكلات المكونات المادية للحاسب	السادس
٧٨	الطابعات (Printers)	السابع
٨٨	صيانة شبكة محلية نوع مجموعة عمل	الثامن
١٠٠	تنصيب نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز	التاسع
١١٧	التحديثات التلقائية وإلغاء التجزئة	العاشر
١٢٧	النسخ الاحتياطي Norton Ghost & MS-Backup	الحادي عشر
١٤٩	الفيروسات، الديدان، أحصنة طروادة، برامج التجسس وأشباهاها	الثاني عشر
١٥٠	المراجع	